




SRB/MNE HR/BIH

Uputstvo za upotrebu

Digitalni programator vremena
Model: DT-2, DT-2(GS)

Uputstva za bezbednu upotrebu



Pre upotrebe uređaja, pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Svaka popravka ili modifikacija koju izvršite sami rezultiraju gubitkom garancije. Proizvođač/uvoznik/distributer nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati usled nepravilne instalacije ili rada uređaja. Instalaciju uređaja treba da obavi iskusna osoba upoznata sa relevantnim propisima za instalaciju koji su na snazi u dатoj zemlji ili električar. S obzirom na to da su tehnički podaci podložni stalnim izmenama, proizvođač/uvoznik/distributer zadržava pravo izmene karakteristika proizvoda i uvođenja različitih konstrukcijskih rešenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalnog kvaliteta. Dodatne informacije i tehnička podrška u vezi sa proizvodom dostupne su na www.matejic.rs. Trgovina Matejić d.o.o. ne snosi odgovornost za rezultate nepoštovanja odredbi ovog uputstva. Trgovina Matejić d.o.o. zadržava pravo da izvrši izmene u uputstvu - najnoviju verziju uputstva možete preuzeti sa www.matejic.rs. Sva prava na prevod/tumačenje i autorska prava u vezi sa ovim priručnikom su zadržana.

12. Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, a samim tim i potencijalni proizvođač opasnog otpada za ljude i životnu sredinu, zbog prisustva opasnih materija, smeša i komponenti u opremi. S druge strane, polovna oprema je vredan materijal od koga možemo da povratimo sirovine kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe i dr. Mali znak postavljen na opremi, ambalaže ili priložene dokumentacije ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektronske opreme. Tako označeni proizvodi, pod novčanom kaznom, ne mogu se baciti u obično đubre zajedno sa drugim otpadom. Označavanje istovremeno znači da je oprema bila stavljena na tržište nakon 13. avgusta 2005. Odgovornost je korisnika da korišćenu opremu predaa na određeno sabirno mesto radi propisne obrade. Informacije o dostupnom sistemu prikupljanja otpadne električne opreme možete pronaći na info pultu u prodavnici i u opštinskoj kancelariji ili okružnoj kancelariji. Pravilno rukovanje korišćenom opremom sprečava negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje!

Bezbednost i održavanje:

Svako održavanje treba da se izvrši nakon što je izvor napajanja isključen.

Čistite samo suvom i osetljivom krpom. Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje. Ne pokrivajte proizvod. Obezbedite slobodan pristup vazduhu.

Namenska upotreba/namena:

Uređaj je dizajniran za kućnu i opštu upotrebu. Proizvod je pogodan samo za unutrašnju upotrebu. Programator se koristi za programiranje uključivanja i isključivanja električnih uređaja u navedenim vremenskim intervalima. Uređaj ima 10 vremenskih programa. Može se programirati u dnevnom, nedeljnem ciklusu i takođe se može izabrati nasumična funkcija. Uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju, koja održava podešavanja u slučaju nestanka struje.

Tehničke karakteristike:

Nominalni napon: 230V~, 50Hz

Maks. opterećenje: 1800W, 8A

Dimenzije: 50 x 100 x 75 mm

Težina: 0.11 kg

R (RESET) - resetovanje svih datuma i programa u memoriji uređaja

UP - dugme se koristi za podešavanje trenutnog vremena u kombinaciji sa tasterima SET, DOWN, za navigaciju kroz funkcije i za podešavanje parametara funkcije

SET - dugme se koristi za podešavanje trenutnog vremena u kombinaciji sa dugmadima UP, DOWN, DOWN - dugme se koristi za podešavanje trenutnog vremena u kombinaciji sa tasterima SET, UP, za navigaciju kroz funkcije i za podešavanje parametara funkcije

RND (RANDOM) - omogućavanje / onemogućavanje funkcije

CD - uključuje ili isključuje funkciju odbrojavanja

MANUAL - selektuje radne režime programatora (uključeno, automatski, isključeno)

Osnovne funkcije:

- 10 vremenskih programa
- ručni režim rada uključeno/auto. uključeno/isključeno
- 12 ili 24-časovni režim
- funkcija odbrojavanja
- letnje i zimsko računanje vremena
- funkcija nasumičnog uključivanja/isključivanja
- 16 kombinacija radnih dana
- punjiva baterija

NAPOMENA: Pre prve upotrebe preporučuje se da programator poveže 14 sati na 230V utičnicu kako biste napunili bateriju unutar uređaja. Pre programiranja, pritisnite dugme R da obrišete sačuvana podešavanja.

Podešavanje trenutnog vremena i dana:

- 1) Pritisnite dugme UP ili DOWN dok se ne prikaže CLOCK.
 - 2) Držite pritisnuto dugme SET najmanje 2 sekunde. SET i dan u nedelji će treptati na displeju. Pritisnite UP/DOWN da podesite dan u nedelji. Moguće je podesiti 16 kombinacija radnih dana (svaki dan posebno, svaki dan od ponедељка do nedelje, od ponедељка do petka, vikend, od ponедељка do subote, ponедељак-sreda-petak, уторак-четвртак-субота, понедељак-уторак-среда, четвртак-петак-субота, понедељак-среда-петак-недеља).
 - 3) Da biste prešli na uređivanje vremena, pritisnite SET. Cifra sata će početi da treperi.
 - 4) Pritisnite UP/DOWN da podesite vreme. Da biste prešli na uređivanje minuta, ponovo pritisnite SET. Cifra minuta će početi da treperi.
 - 5) Pritisnite UP/DOWN da podesite minute.
 - 6) Da biste sačuvali podešeno vreme, ponovo pritisnite SET.
- Ponovite gore navedene korake da biste resetovali pogrešno vreme.

Podešavanje programa:

Napomena: Pojedinačni programi ne bi trebalo da se preklapaju, posebno ako imate aktivirano više od jednog termina! Funkcija isključenja ima prednost nad funkcijom uključenja uređaja. Ako želite da aktivirate programe, programator mora biti podešen na AUTO režim i funkcije RANDOM i CD moraju biti isključene.

Prioriteti programatora (1. MANUAL ON ili MANUAL OFF, 2. RANDOM funkcija, 3. odbrojavanje (CD), 4. PROGRAM).

- 1) Pritisnite dugme UP ili DOWN. Na ekranu će se prikazati 1 ON. Sada možete podesiti vreme početka prvog programa.
- 2) Pritisnite dugme SET da podesite dan u nedelji. Dan u nedelji će treptati na displeju. Pritisnite UP/DOWN da biste ga podesili.
- 3) Ponovo pritisnite SET da biste prešli na uređivanje vremena. Cifra sata će početi da treperi. Pritisnite UP/DOWN da podesite vreme.
- 4) Ponovo pritisnite SET da biste prešli na uređivanje minuta. Cifra minuta će početi da treperi. Pritisnite UP/DOWN da podesite minute.
- 5) Ponovo pritisnite SET, na ekranu će se prikazati 1 OFF. Sada možete podesiti vreme isključivanja prvog programa.
- 6) Pritisnite dugme SET da podesite dan u nedelji. Dan u nedelji će treptati na displeju. Pritisnite UP/DOWN da biste ga podesili.
- 7) Ponovo pritisnite SET da biste prešli na uređivanje vremena. Cifra sata će početi da treperi. Pritisnite UP/DOWN da podesite vreme.
- 8) Ponovo pritisnite SET da biste prešli na uređivanje minuta. Cifra minuta će početi da treperi. Pritisnite UP/DOWN da podesite minute.
- 9) Pritisnite DOWN dva puta za prikaz trenutnog vremena.

Podešavanje ručnog režima uključeno/AUTO/isključeno:

Napomena: Režimi rada se ne mogu menjati tokom podešavanja programa!

1) Pritisnite dugme MANUAL da biste izabrali jedno od tri podešavanja.

2) Programi se mogu izvršavati samo u AUTO režimu. U režimima MANUAL ON ili MANUAL OFF svi programi se ignoriraju i programator ne radi. Kada je izabran režim MANUAL ON, kontrolisani uređaj je podrazumevano UKLJUČEN. Kada je izabran režim MANUAL OFF, kontrolisani uređaj je podrazumevano isključen.

3) Ako se režim prebacuje sa MANUAL ON na AUTO, programator će zadržati postavku MANUAL ON sve dok se ne izabere drugi program.

Nasumični režim (kontrolisani uređaj će se uključiti i isključiti između 18 časova i 6 časova ujutru u nasumičnim intervalima od 10 do 31 minuta)

Napomena: nasumična funkcija radi samo u AUTO režimu i ne može se koristiti kada je aktivna funkcija PROGRAM ili CD (odbrojavanje)!

1) Pritisnite dugme RND na uređaju. R(RANDOM) će se pojaviti na ekranu.

2) Da biste isključili funkciju, ponovo pritisnite dugme RND.

Funkcija odbrojavanja

Napomena: Funkcija odbrojavanja radi samo u AUTO režimu. Nasumični režim (RANDOM) mora biti isključen. Ako je funkcija odbrojavanja omogućena, CD će treptati na displeju.

1) Pritisnite dugme UP ili DOWN dok se CD ne pojavi na displeju.

2) Pritisnite dugme SET jednom, SET i tasteri ON ili OFF će treptati na displeju.

3) Pritisnite UP ili DOWN da odaberete režim CD funkcije.

4) Pritisnite SET da biste prešli na uređivanje vremena, pritisnite UP ili DOWN da biste podešili.

5) Pritisnite SET da biste prešli na uređivanje minuta, pritisnite UP ili DOWN da biste podešili.

6) Pritisnite SET da biste prešli na uređivanje sekundi, pritisnite UP ili DOWN da biste podešili.

7) Pritisnite SET jednom da izadete iz uređivanja vremena.

8) Pritisnite CD, vreme odbrojavanja će početi da se smanjuje ako je podešen AUTO režim.

9) Pritisnite CD ponovo, odbrojavanje će se zaustaviti i vratiti se na podešeno vreme.

10) Maksimalno vreme odbrojavanja je 99 sati 59 minuta i 59 sekundi.

Promena sa 12 časovnog na 24 časovni režim:

Možete da promenite režim vremena pritiskom na CD i SET tastere istovremeno.

Podešavanje letnjeg vremena:

Istovremeno pritisnite dugmad MANUAL i SET (ili RND). Na displeju će se prikazati "S" i sat će se pomeriti za jedan sat unapred. Da biste podešili zimsko vreme, ponovo pritisnite tastere MANUAL i SET, "S" će nestati sa ekrana.

Izjava o saobraznosti

 Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.



Koristiti zaštitne rukavice i namensku opremu prilikom instalacije i montiranja proizvoda na strujni vod! Kada povezuјete aluminijumske provodnike, budite sigurni da su kontaktne površine na provodniku čiste.

 Odnosi se za grupe proizoda sa kućištem ili difuzorom od plastičnih materijala:
Kućište/difuzor može promeniti boju nakon duže upotrebe pod uticajem sunčeve svetlosti.



Odnosi se za grupe proizoda sijalica ili proizvoda sa sijalicom
Ne instalirajte sijalice ukoliko su vlažne i ne dodirivajte ih mokrim rukama.
Ne koristiti u hermetički zatvorenoj lampi jer će to skratiti vek trajanja sijalice.



Odnosi se za grupe proizoda koje koriste zamenске baterije

Prilikom zamene baterija vodite računa na polaritet (+ i -). Ne ostavljajte baterije blizu male dece ili dece bez nadzora. Ispravno odložite iskoriscene baterije.

Nemojte spaljivati ili rastavljavati baterije.

Iz raznih uslova i razloga može biti izbačena iz baterije, izbegavajte kontakt. Ukoliko se slučajno dogodi kontakt, isperite sa vodom. Ako je tečnost došla u kontakt sa očima, dodatno potražiti medicinsku pomoć. Zbog propuštanja tečnosti iz baterije i eventualnog kontakta može doći do iritacije na koži ili opekotina.



Odnosi se za grupe proizoda koji imaju elektronske ploče ili DOB generacije (LED reflektori, LED industrijske lampe, LED ulične lampe, LED sijalice, LED paneli...)

Pri instalaciji, obavezno povezati žicu za uzemljenje. Ne koristiti blizu trafo stanica ili visokonaponskih postrojenja. Optimalan rad proizvoda je od 08-10h dnevno u kontinuitetu, svaku drugačiju korišćenje smatraće se nepravilnom upotrebotom!

TRGOVINA Matejić d.o.o.

elektromaterijal & rasveta

Birčaninova br.1
Kruševac 37000
office@matejic.rs

Tel/Fax: (+381 37) 447-160
447-161 / 447-170 / 310-15-70
PIB: 104765165
Matični broj: 20236230



Izjava o saobraznosti

Pre korišćenja obavezno se upoznati sa namenom i pravilnom upotrebom uređaja!

1. OPŠTA IZJAVA

Izjavljujemo:

- da će uređaj u roku saobraznosti raditi ispravno ako se koristi u skladu sa njegovom namenom i uputstvima za upotrebu;

- da cemo na vaš zahtev, prispeo u roku saobraznosti, otkloniti o svom trošku grešku ili nedostatak na uređaju zbog kojih

on ne radi ispravno, najkasnije u zakonski propisanom roku;

- odredbama ove izjave se ne utiče na prava potrošača iz člana 52. Zakona o zaštiti potrošača.

1.1. Obaveštenje o saobraznosti robe ugovoru:

Član 52: Ako isporučena roba nije saobražna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavaca o nesaobražnosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobražnost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobražnost robe prodavac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobražnosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene, ili raskid ugovora ako:

1) Nesaobražnost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uposte niti u primerenom roku;

2) Ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3) Opravka ili zameni ne može da se sproveđe bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

4) Otklanjanje nesaobražnosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavaca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavaca u smislu stava 3. tačka (4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) Vrednost robe koju bi imala da je saobražna ugovoru;

2) Žnačaj saobražnosti u konkretnom slučaju;

3) Da li se saobražnost može otkloniti bez značajnih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima prava da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobražnosti koji se posle prve opravke pojavlja, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zagona koji je potrošač nabavio, opravka ili zameni mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobražnost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobražnost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavи da raskida ugovor.

Ako se nesaobražnost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobražnosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobražila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveza prodavaca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobražnosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobražnost robe neznačajna.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavaca naknadu štete koja potiče od nesaobražnosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

1.2. Saobražnost u skladu sa ZZP počinje da važi danom prodaje na malo, što možete dokazati garantnim listom i računom izdatim u skladu sa važećim zakonskim propisom (član 12. Zakona o zaštiti potrošača) i traje 24 meseca!

1.3. Proizvod koji ne bude popravljen u propisanom roku na vaš zahtev zameničemo novim.

Za vreme popravke aparata produžuje se rok saobražnosti za period od dana prijave kvara do dana popravke.

1.4. Zahtevi iz naslova mogu se ostvariti isključivo u državi gde je proizvod kupljen.

2. USLOVI SAOBRAZNOSTI

2.1. Popravka uređaja vrši se po pravilu u servisnoj radionici.

2.2. Krajnji korisnik nema nikakvih troškova za izvršene popravke u roku saobražnosti.

2.3. Saobražnost prestaje da važi u sledećim slučajevima:

- neupoštevanju uputstva za upotrebu od strane potrošača,

- nepravilne ugradnje, upotrebe i održavanja uređaja,

- popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,

- ugradnje neoriginalnih rezervnih delova,

- nemarnog rukovanja uređajem koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,

- oštećenja nastalih zbog mehaničkih udara po krivnji kupca ili treće osobe,

- grešaka koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma, varijacije napona električne struje, elektromagnetne smetnje, prirodne nesreće, poplave i sl.).

2.4. Saobražnost ne obuhvata:

- potrošni materijal (sijalice, filtere, gumene zaptivke i dihtunge, itd)

- manja odstupanja u njansi boje,

- povećanje bučnosti koje je posledica starenja, nepravilnog povezivanja i ugradnje, a koje ne utiče na funkciju uređaja,

- estetske greške koje ne utiču na funkciju i sigurnost uređaja,

- zahteve za čišćenje filtera (to radi korisnik prema uputstvu),

- greške koje načini strano telo ubaćeno u uređaju.

2.5. U slučajevima kada ovašćeni servis utvrdi da uređaj ispravno funkcioniše, kupac snosi troškove izlaska i konstatacije zbg neopravdane prijave kvara.

3. SERVISNE INTERVENCIJE

3.1. Servisne intervencije u roku saobražnosti

Pravo na servisiranje uređaja u roku saobražnosti krajnji korisnik ostvaruje na osnovu računa sa podacima o prodavcu (maloprodajci), datumu prodaje i proizvodu (naziv, model, šifra artikla i serijski broj).

Ako na računu nema podataka o proizvodu (naziv, model, šifra artikla i serijski broj), uz račun je obavezno priložiti garantni list.

Uredaj koji je predmet servisiranja po osnovu saobražnosti mora imati na sebi natpisnu tablicu.

Pri prijavi kvara obavezno morate navesti: naziv, model, šifra artikla i serijski broj, koje možete naći na garantnom listu ili natpisnoj pločici sa podacima (na samom proizvodu).

3.2. Servisne intervencije izvan roka saobražnosti

Servisne intervencije izvan saobražnosti vrši se popravkom i zamenom originalnih rezervnih delova na teret korisnika uređaja.

4. VREME GARANTOVANOG SERVISIRANJA

Pod tim se podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove, počevši od dana kupovine uređaja.

Vreme garantovanog servisiranja je u skladu sa važećim zakonskim propisom.

U slučaju promene modela aparata, garantujemo odgovarajuće, jednak vredne alternativne zamenske modele, neutralnog dizajna i neutralne nijanse.

Podaci o uređaju (proizvodu):

Naziv proizvoda:

Model: _____

Serijski broj:

Datum kupovine:

Prodavac:

Adresa prodavca:

Potpis/pečat prodavca

Potpis kupca

Distributer za Srbiju i servis:

Trgovina Matejić d.o.o.
Birčaninova br.1,
37000 Kruševac, Srbija
tel./fax: +381 (37) 447 170
e-mail: info@matejic.rs
www.matejiclighting.com

pod-servis

pod-servis