




6 Jačinu svetla možete određivati povlačenjem indikatora na traci prikazanoj na slici ispod. Noćni režim se uključuje klikom na dugme sa polumesecom, a pomoćno svetlo na dugme sa sijalicom.



7 Klikom na dugme sa satom otvarate prozor na kome možete podesiti automatsko isključivanje vaše lampe.



Uparivanje daljinskog upravljača 2.4G
 Pritisnite dugme "SETUP" prilikom uključivanja lampe (ne kasnije od 5 sek). Uparivanje je potrebno uraditi samo jednom. Kada želite da promenite lampu koju kontrolišete daljinskim upravljačem, proces uparivanja je potrebno uraditi ponovo.




Resetovanje daljinskog upravljača 2.4G
 Pritisnite dugme "On / Off" prilikom uključivanja lampe (ne kasnije od 5 sek). Svetlo na daljinskom će zasvetleti 3 puta i uparenost daljinskom sa lampom će biti izbrisana.




Uvoznik za Srbiju:
 Trgovina Matejić d.o.o.
 Bircaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija
 tel./fax.: +381 37 44 71 70
 e-mail: info@matejic.rs

M10980-1, M10980-2, M10980-3 LED lamp


2 Nakon pokretanja aplikacije je potrebno dodati lampu u vašu aplikaciju. Dodavanje se vrši klikom na dugme za dodavanje (prikazano na slici ispod).




3 Unesite naziv lampe u polje prikazano na slici, zatim selektujte kojoj grupi lampa pripada, i na kraju potvrdite klikom na dugme "Confirm".



4 Nakon toga je potrebno povezati lampu sa vašom aplikacijom. Klikom na prikazano dugme na slici do 5 sekundi nakon uključivanja lampe vršite povezivanje lampe sa aplikacijom.



5 Boju svetla možete menjati povlačenjem preko kruga (dimera) ili odabirom definisanih modova.



Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije



1