

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRŽITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Uputstvo za korisnike instalacionih, razvodnih i montažnih kutija (art.510;510I;450;405N;512)

Bezbednosne informacije
Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!
Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti samo profesionalno lice elektro struke i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima. Nepravilna instalacija dovodi do opasnosti od električnog udara, povreda i štete od nepravilnog funkcionisanja električne instalacije.
Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.
Ne koristiti korozivna i abrazivna sredstva za čišćenje i održavanje i ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona preko vlažne krpe. Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.
Uputstvo za montažu i puštanje u rad
Instalacione, razvodne i montažne kutije su namenjene za montažu na zid, za kablove i cevi do Ø16mm, imaju zaštitu IP54 (art.510;art510I) odnosno za montažu u zid (art.450;art405N; art.512). Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm2 do 2,5mm2 odnosno kod art.512 preseka 5x4mm² 1x6mm² .

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Odrvnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo kućište.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
4. Provodnike provući kroz uvodnice i priključiti .
5. Vratiti poklopac i zavrnuti vijke kako bi se sastavilo kućište.
6. Uključiti mrežni osigurač.

Informacije o proizvođaču:
Nopal Lux d.o.o. Branka Bajčića 78 21400 Bačka Palanka Tel: +381 21 6045 179
E-mail: prodaja@nopallux.rs Internet: www.nopallux.rs

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRŽITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Uputstvo za korisnike instalacionih, razvodnih i montažnih kutija (art.510;510I;450;405N;512)

Bezbednosne informacije
Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!
Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti samo profesionalno lice elektro struke i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima. Nepravilna instalacija dovodi do opasnosti od električnog udara, povreda i štete od nepravilnog funkcionisanja električne instalacije.
Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.
Ne koristiti korozivna i abrazivna sredstva za čišćenje i održavanje i ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona preko vlažne krpe. Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.
Uputstvo za montažu i puštanje u rad
Instalacione, razvodne i montažne kutije su namenjene za montažu na zid, za kablove i cevi do Ø16mm, imaju zaštitu IP54 (art.510;art510I) odnosno za montažu u zid (art.450;art405N; art.512). Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm2 do 2,5mm2 odnosno kod art.512 preseka 5x4mm² 1x6mm² .

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Odrvnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo kućište.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
4. Provodnike provući kroz uvodnice i priključiti .
5. Vratiti poklopac i zavrnuti vijke kako bi se sastavilo kućište.
6. Uključiti mrežni osigurač.

Informacije o proizvođaču:
Nopal Lux d.o.o. Branka Bajčića 78 21400 Bačka Palanka Tel: +381 21 6045 179
E-mail: prodaja@nopallux.rs Internet: www.nopallux.rs

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRŽITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Uputstvo za korisnike instalacionih, razvodnih i montažnih kutija (art.510;510I;450;405N;512)

Bezbednosne informacije
Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!
Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti samo profesionalno lice elektro struke i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima. Nepravilna instalacija dovodi do opasnosti od električnog udara, povreda i štete od nepravilnog funkcionisanja električne instalacije.
Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.
Ne koristiti korozivna i abrazivna sredstva za čišćenje i održavanje i ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona preko vlažne krpe. Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.
Uputstvo za montažu i puštanje u rad
Instalacione, razvodne i montažne kutije su namenjene za montažu na zid, za kablove i cevi do Ø16mm, imaju zaštitu IP54 (art.510;art510I) odnosno za montažu u zid (art.450;art405N; art.512). Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm2 do 2,5mm2 odnosno kod art.512 preseka 5x4mm² 1x6mm² .

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Odrvnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo kućište.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
4. Provodnike provući kroz uvodnice i priključiti .
5. Vratiti poklopac i zavrnuti vijke kako bi se sastavilo kućište.
6. Uključiti mrežni osigurač.

Informacije o proizvođaču:
Nopal Lux d.o.o. Branka Bajčića 78 21400 Bačka Palanka Tel: +381 21 6045 179
E-mail: prodaja@nopallux.rs Internet: www.nopallux.rs

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRŽITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Uputstvo za korisnike instalacionih, razvodnih i montažnih kutija (art.510;510I;450;405N;512)

Bezbednosne informacije
Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!
Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti samo profesionalno lice elektro struke i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima. Nepravilna instalacija dovodi do opasnosti od električnog udara, povreda i štete od nepravilnog funkcionisanja električne instalacije.
Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.
Ne koristiti korozivna i abrazivna sredstva za čišćenje i održavanje i ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona preko vlažne krpe. Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.
Uputstvo za montažu i puštanje u rad
Instalacione, razvodne i montažne kutije su namenjene za montažu na zid, za kablove i cevi do Ø16mm, imaju zaštitu IP54 (art.510;art510I) odnosno za montažu u zid (art.450;art405N; art.512). Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm2 do 2,5mm2 odnosno kod art.512 preseka 5x4mm² 1x6mm² .

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Odrvnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo kućište.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
4. Provodnike provući kroz uvodnice i priključiti .
5. Vratiti poklopac i zavrnuti vijke kako bi se sastavilo kućište.
6. Uključiti mrežni osigurač.

Informacije o proizvođaču:
Nopal Lux d.o.o. Branka Bajčića 78 21400 Bačka Palanka Tel: +381 21 6045 179
E-mail: prodaja@nopallux.rs Internet: www.nopallux.rs

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRŽITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Uputstvo za korisnike instalacionih, razvodnih i montažnih kutija (art.510;510I;450;405N;512)

Bezbednosne informacije
Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!
Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti samo profesionalno lice elektro struke i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima. Nepravilna instalacija dovodi do opasnosti od električnog udara, povreda i štete od nepravilnog funkcionisanja električne instalacije.
Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.
Ne koristiti korozivna i abrazivna sredstva za čišćenje i održavanje i ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona preko vlažne krpe. Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.
Uputstvo za montažu i puštanje u rad
Instalacione, razvodne i montažne kutije su namenjene za montažu na zid, za kablove i cevi do Ø16mm, imaju zaštitu IP54 (art.510;art510I) odnosno za montažu u zid (art.450;art405N; art.512). Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm2 do 2,5mm2 odnosno kod art.512 preseka 5x4mm² 1x6mm² .

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Odrvnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo kućište.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
4. Provodnike provući kroz uvodnice i priključiti .
5. Vratiti poklopac i zavrnuti vijke kako bi se sastavilo kućište.
6. Uključiti mrežni osigurač.

Informacije o proizvođaču:
Nopal Lux d.o.o. Branka Bajčića 78 21400 Bačka Palanka Tel: +381 21 6045 179
E-mail: prodaja@nopallux.rs Internet: www.nopallux.rs

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRŽITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Uputstvo za korisnike instalacionih, razvodnih i montažnih kutija (art.510;510I;450;405N;512)

Bezbednosne informacije
Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!
Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti samo profesionalno lice elektro struke i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima. Nepravilna instalacija dovodi do opasnosti od električnog udara, povreda i štete od nepravilnog funkcionisanja električne instalacije.
Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.
Ne koristiti korozivna i abrazivna sredstva za čišćenje i održavanje i ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona preko vlažne krpe. Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.
Uputstvo za montažu i puštanje u rad
Instalacione, razvodne i montažne kutije su namenjene za montažu na zid, za kablove i cevi do Ø16mm, imaju zaštitu IP54 (art.510;art510I) odnosno za montažu u zid (art.450;art405N; art.512). Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm2 do 2,5mm2 odnosno kod art.512 preseka 5x4mm² 1x6mm² .

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Odrvnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo kućište.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
4. Provodnike provući kroz uvodnice i priključiti .
5. Vratiti poklopac i zavrnuti vijke kako bi se sastavilo kućište.
6. Uključiti mrežni osigurač.

Informacije o proizvođaču:
Nopal Lux d.o.o. Branka Bajčića 78 21400 Bačka Palanka Tel: +381 21 6045 179
E-mail: prodaja@nopallux.rs Internet: www.nopallux.rs