




## Uputstvo za upotrebu

Digitalni programator vremena  
Model: OR-PRE-432, OR-PRE-432(GS)

## Uputstva za bezbednu upotrebu



Pre upotrebe uređaja, pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Svaka popravka ili modifikacija koju izvršite sami rezultiraju gubitkom garancije. Proizvođač/uvoznik/distributer nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati usled nepravilne instalacije ili rada uređaja. Instalaciju uređaja treba da obavi iskusna osoba upoznata sa relevantnim propisima za instalaciju koji su na snazi u dатoj zemlji ili električar. S obzirom na to da su tehnički podaci podložni stalnim izmenama, proizvođač/uvoznik/distributer zadržava pravo izmene karakteristika proizvoda i uvođenja različitih konstrukcijskih rešenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalnog kvaliteta. Dodatne informacije i tehnička podrška u vezi sa proizvodom dostupne su na [www.matejic.rs](http://www.matejic.rs). Trgovina Matejić d.o.o. ne snosi odgovornost za rezultate nepoštovanja odredbi ovog uputstva. Trgovina Matejić d.o.o. zadržava pravo da izvrši izmene u uputstvu - najnoviju verziju uputstva možete preuzeti sa [www.matejic.rs](http://www.matejic.rs). Sva prava na prevod/tumačenje i autorska prava u vezi sa ovim priručnikom su zadržana.

12. Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, a samim tim i potencijalni proizvođač opasnog otpada za ljude i životnu sredinu, zbog prisustva opasnih materija, smeša i komponenti u opremi. S druge strane, polovna oprema je vredan materijal od koga možemo da povratimo sirovine kao što su bakar, kajal, staklo, gvožđe i dr. Mali znak postavljen na opremi, ambalaže ili priložene dokumentacije ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektronske opreme. Tako označeni proizvodi, pod novčanom kaznom, ne mogu se baciti u obično đubre zajedno sa drugim otpadom. Označavanje istovremeno znači da je oprema bila stavljena na tržište nakon 13. avgusta 2005. Odgovornost je korisnika da korišćenom opremu predan na određeno sabirno mesto radi propisne obrade. Informacije o dostupnom sistemu prikupljanja otpadne električne opreme možete pronaći na info pultu u prodavnici i u opštinskoj kancelariji ili okružnoj kancelariji. Pravilno rukovanje korišćenom opremom sprečava negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje!

## Bezbednost i održavanje:

Svako održavanje treba da se izvrši nakon što je izvor napajanja isključen. Čistite samo suvom i osetljivom krpom. Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje. Ne pokrivajte proizvod. Obezbedite slobodan pristup vazduhu.

## Namenska upotreba/namena:

Uredaj je dizajniran za kućnu i opštu upotrebu. Proizvod je pogodan za unutrašnju i spoljnju upotrebu. Programator se koristi za programiranje uključivanja i isključivanja električnih uređaja u navedenim vremenskim intervalima. Uredaj ima 10 vremenskih programa. Poseduje ugrađenu punjivu bateriju, koja održava podešavanja u slučaju nestanka struje.

## Tehničke karakteristike:

Nominalni napon: 230V~, 50Hz

Maks. opterećenje: 3680W, 16A

Vremenski raspon: 1 min.

Zaštitna: IP44

## Osnovne funkcije:

- vodootporno kućište IP44
- 10 vremenskih programa
- ručni režim rada uključeno/auto. uključeno/isključeno
- 12 ili 24-časovni režim
- veliki LCD ekran
- 16 kombinacija podešavanja dana u nedelji
- letnje i zimsko računanje vremena
- funkcija nasumičnog uključivanja/isključivanja
- punjiva baterija

MASTER CLEAR - resetovanje svih datuma i programa i memorije uređaja

RANDOM - nasumično podešavanje i brisanje nekih funkcija

CLOCK - podešavanje režima sata (12 ili 24 časovni)

TIMER - podešavanje vremena programatora (12 ili 24 časovni)

ON/AUTO/OFF - podešavanje vremenskih režima programa i pokretanje programatora

WEEK - podešavanje dana

HOUR - podešavanje sati

MIN - podešavanje minuta

RST/RCL - brisanje podešavanja ili vraćanje postavke programa

**NAPOMENA:** Pre korišćenja, ubacite programator u utičnicu 12 sati da bi se napunila baterija. Pritisnite dugme MASTER CLEAR pre programiranja.

## Podešavanje sata:

Pritisnite i zadržite dugme "CLOCK" i pomoću dugmeta "WEEK" podešite dan u nedelji (MO-ponedeljak, TU-utorak, WE-sreda, TH-četvrtak, FR-petak, SA-subota, SU-nedelja). Da podešite sate pritisnite i zadržite dugme "CLOCK" i pomoću dugmeta "HOUR" podešavate sate. Da podešite minute pritisnite i zadržite dugme "CLOCK" i pomoću dugmeta "MINUTE" podešavate minute.

## Podešavanje programa:

Napomena: Pojedinačni programi ne bi trebalo da se preklapaju! Ako su OFF i ON programi postavljeni u isto vreme, samo će se OFF program izvršiti.

1) Pritisnite dugme "TIMER". Na ekranu će se prikazati ON\_1. Sada možete podešiti vreme početka prvog programa. Pritisnite dugme "WEEK" da podešite dane u nedelji.

2) Možete izabrati 16 kombinacija dana uključivanja (svaki dan posebno, svaki dan od ponедeljka do nedelje, od ponедeljka do petka, vikend, od ponедeljka do subote, ponедeljak-sreda-petak, utorak-četvrtak-subota, ponедeljak-sreda-petak-nedelja). Podesite sate i minute pritiskom na dugme "HOUR" i "MINUTE".

3) Pritisnite ponovo dugme "TIMER" za kraj podešavanja ON funkcije i početak podešavanja OFF funkcije. Na ekranu će se prikazati OFF\_1. Ponovite korak 2) za podešavanje vremena isključivanja.

4) Pritisnite dugme "TIMER" za podešavanja ostalih programa. Nakon završenih podešavanja, pritisnite dugme "CLOCK" i programator je spremjan za rad.

## Podešavanje ručnog režima uključeno/AUTO/isključeno:

1) Pritisnite dugme "ON/AUTO/OFF" da biste izabrali jedno od tri podešavanja.

2) Programi se mogu izvršavati samo u AUTO režimu. U režimima MANUAL ON ili MANUAL OFF svi programi se ignorisu i programator ne radi. Kada je izabran režim MANUAL ON, kontrolisani uređaj je podrazumevano UKLJUČEN. Kada je izabran režim MANUAL OFF, kontrolisani uređaj je podrazumevano isključen.

Nasumični režim (kontrolisani uređaj će se uključiti i isključiti između 18 časova i 1 časova ujutru u nasumičnim intervalima od 0 do 32 minuta)

Napomena: nasumična funkcija radi samo u AUTO režimu i ne može se isključiti tokom podešavanja programa!

1) Pritisnite dugme "RANDOM" na uređaju. R(RANDOM) će se pojaviti na ekranu.

2) Da biste isključili funkciju, ponovo pritisnite dugme "RANDOM".

Promena sa 12 časovnog na 24 časovni režim:

Možete da promenite režim vremena pritiskom na "CLOCK" i "TIMER" tastere istovremeno.

Podešavanje letnjeg vremena:

Istovremeno pritisnite dugmad "CLOCK" i "ON/AUTO/OFF". Na displeju će se prikazati "S" i sat će se pomeriti za jedan sat unapred. Da biste podesili zimsko vreme, ponovo pritisnite tastere "CLOCK" i "ON/AUTO/OFF", "S" će nestati sa ekrana.

## Izjava o saobraznosti

 Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.



Koristiti zaštitne rukavice i namensku opremu prilikom instalacije i montiranja proizvoda na strujni vod! Kada povezujužte aluminijumske provodnike, budite sigurni da su kontaktne površine na provodniku čiste.

 Odnos se za grupe proizoda sa kućištem ili difuzorom od plastičnih materijala:

Kućište/difuzor može promeniti boju nakon duže upotrebe pod uticajem sunčeve svetlosti.



Odnos se za grupe proizoda sijalica ili proizvoda sa sijalicom

Ne instalirati sijalice ukoliko su vlažne i ne dodirivati ih mokrim rukama.  
Ne koristiti u hermetički zatvorenoj lampi jer će to skratiti vek trajanja sijalice.



Odnos se za grupe proizoda koje koriste zamenske baterije

Prilikom zamene baterija vodite računa na polaritet (+ i -).

Ne ostavljajte baterije blizu male dece ili dece bez nadzora.

Ispravno odložite iskorijene baterije.

Nemojte spaljivati ili rastavljavati baterije.

Iz raznih uslova i razloga tečnost može biti izbačena iz baterije, izbegavajte kontakt. Ukoliko se slučajno dogodi kontakt, isperite sa vodom. Ako je tečnost došla u kontakt sa očima, dodatno potražiti medicinsku pomoć. Zbog propuštanja tečnosti iz baterije i eventualnog kontakta može doći do iritacija na koži ili opekotina.



Odnos se za grupe proizoda koji imaju elektronske ploče ili DOB generacije (LED reflektori, LED industrijske lampe, LED ulične lampe, LED sijalice, LED paneli...)

Pri instalaciji, obavezno povezati žicu za uzemljenje. Ne koristiti bliže trafo stanica ili visokonaponskih postrojenja. Optimalan rad proizvoda je od 08-10h dnevno u kontinuitetu, svaku drugaćije korišćenje smatraće se nepravilnom upotrebotom!

## TRGOVINA Matejic® elektromaterijal & rasveta

Birčaninova br.1  
Kruševac 37000  
office@matejic.rs  
www.matejic.rs

Tel/Fax: (+381 37) 447-160  
447-161 / 447-170 / 310-15-70  
PIB: 104/65165  
Matični broj: 20236230



### Izjava o saobraznosti

Pre korišćenja obavezno se upoznati sa namenom i pravilnom upotrebom uređaja!

#### 1. OPŠTA IZJAVA

Izjavljujemo:

- da će uređaj u roku saobraznosti raditi ispravno ako se koristi u skladu sa njegovom namenom i uputstvima za upotrebu;
- da ćemo na vaš zahtev, prispes u roku saobraznosti, otkloniti o svom trošku grešku ili nedostatak na uređaju zbog kojih on ne radi ispravno, najkasnije u zakonski propisanom roku;

- odredbama ove izjave se ne utiče na prava potrošača iz člana 52. Zakona o zaštiti potrošača.

#### 1.1. Obaveštenje o saobraznosti robe ugovoru:

**Član 52:** Ako isporučena roba nije saobražna ugovor, potrošač koji je obavestio prodavaca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinje ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe prodavac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene, ili raskid ugovora ako:

- 1) Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) Ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) Opravka ili zamenu ne može da se sproveđe bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- 4) Otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavaca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavac u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) Vrednost robe koju bi imala da je saobražna ugovor;

2) Značaj saobražnosti u konkretnom slučaju;

3) Da li se saobražnost može otkloniti bez značajnih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostata saobražnosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamenu mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavи da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobražila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavaca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznačna.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

**1.2. Saobražnost u skladu sa ZZP počinje da važi danom prodaje na malo, što možete dokazati garantnim listom i računom izdatim u skladu sa važećim zakonskim propisom (član 12. Zakona o zaštiti potrošača) i traje 24 meseca!**

1.3. Proizvod koji ne bude popravljen u propisanom roku na vaš zahtev zameničemo novim.

Za vreme popravke aparata produžuje se rok saobražnosti za period od dana prijave kvara do dana popravke.

1.4. Zahtevi iz naslova mogu se ostvariti isključivo u državi gde je proizvod kupljen.

#### 2. USLOVI SAOBRAZNOSTI

2.1. Popravka uređaja vrši se po pravilu u servisnoj radionici.

2.2. Krajnji korisnik nema nikakvih troškova za izvršene popravke u roku saobražnosti.

2.3. Saobražnost prestaje da važi u sledećim slučajevima:

- nepostavljanje uputstva za upotrebu od strane potrošača,
  - nepravilne ugradnje, upotrebe i održavanja uređaja,
  - popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,
  - ugradnje neoriginalnih rezervnih delova,
  - nemarnog rukovanja uređajem koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,
  - oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca po krivnji kupca ili treće osobe,
  - grešaka koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma, varijacije napona električne struje, elektromagnete smetnje, prirodne nesreće, poplavе i sl.).
- 2.4. Saobražnost ne obuhvata:
- potrošni materijal (sijalice, filtere, gumene zaptivke i dihtunge, itd)
  - manja odstupanja u nijansi boje,
  - povećanje bučnosti koje je posledica starenja, nepravilnog povezivanja i ugradnje, a koje ne utiče na funkciju uređaja,
  - estetske greške koje ne utiču na funkciju i sigurnost uređaja,
  - zahteve za čišćenje filtera (to radi korisnik prema uputstvu),
  - greške koje načini strane tela ubačeno u uređaj.
- 2.5. U slučajevima kada ovlašćeni servis utvrdi da uređaj ispravno funkcioniše, kupac snosi troškove izlaska i konstatacije zbg neopravdane prijave kvara.

#### 3. SERVISNE INTERVENCIJE

##### 3.1. Servisne intervencije u roku saobražnosti

Pravo na servisiranje uređaja u roku saobražnosti krajnji korisnik ostvaruje na osnovu računa sa podacima o prodavcu (maloprodajci), datumu prodaje i proizvodu (naziv, model, šifra artikla i serijski broj).

Ako na računu nema podataka o proizvodu (naziv, model, šifra artikla i serijski broj), uz račun je obavezno priložiti garantni list.

Uredaj koji je predmet servisiranja po osnovu saobražnosti mora imati na sebi natpisnu tablicu.

Pri prijavi kvara obavezno morate navesti: naziv, model, šifru artikla i serijski broj, koje možete naći na garantnom listu ili natpisnoj pločici sa podacima (na samom proizvodu).

##### 3.2. Servisne intervencije izvan roka saobražnosti

Servisne intervencije izvan saobražnosti vrše se popravkom i zamenom originalnih rezervnih delova na teret korisnika uređaja.

#### 4. VREMENSKI GARANTOVANOG SERVISIRANJA

Pod tim se podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove, počevši od dana kupovine uređaja.

Vreme garantovanog servisiranja je u skladu sa važećim zakonskim propisom.

U slučaju promene modela aparata, garantujemo odgovarajuće, jednak vredne alternativne zamenske modele, neutralnog dizajna i neutralne nijanse.

#### Podaci o uređaju (proizvodu):

**Naziv proizvoda:**

**Model:**

**Serijski broj:**

**Datum kupovine:**

**Prodavac:**

**Adresa prodavca:**

**Potpis/pečat prodavca**

**Potpis kupca**

**Distributer za Srbiju i servis:**

Trgovina Matejic d.o.o.  
Birčaninova br.1,  
37000 Kruševac, Srbija  
tel./fax: +381 (37) 447 170  
e-mail: info@matejic.rs  
www.matejiclighting.com

pod-servis

pod-servis