

A5 paper - two side print

**MITEA®
ELECTRIC**

**Uvoznik za Srbiju:
Trgovina Matejić d.o.o.**
Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija
tel./fax.: +381 37 44 71 70
e-mail: info@matejic.rs

SRBMNEHRBIH

1	2	3	4	5	6
7	IP40	180°	Ta -15°C ~ 60°C	No fire	Do not use
8	Solid objects	Cover open	Resistance to fire	Recyclable	CE RoHS
9	Screws	Blinds	Way of mounting	Recyclable	Waste disposal
10	Fuses	Mounting	Regulations	Quality standards	Product disposal
11	Recyclable	Neutral connection	Recyclable	Recyclable	Recyclable
12	Waste disposal	Mounting	Mounting	Mounting	Mounting

GB

LEGENDA ZNAČENJA SIMBOLA

1. Zaštita od električnog udara; klasa II
2. Zaštita od vodenih čestica većih od 1mm; IP40
3. Kapak može da se instalira okretanjem od 180° za otvaranje na levo ili na desno
4. Temperatura okoline
5. Otpornost na vatru i temperaturu do 650°
6. Klema za uzemljenje u kompletu
7. Šrafovi ne mogu lako proklizati
8. Moduli koji se mogu ukloniti prema broju potrebnih automatskih osigurača
9. Pravilno postavljanje proizvoda
10. Materijal se može reciklirati
11. Sistem standarda kvaliteta, EN regulative
12. Ovaj proizvod se ne smje na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

LEGEND:

1. Protection against electric shocks: class II
2. Protection against the penetration of solid objects bigger than 1mm; IP40
3. The cover can be opened from right to left as 180°
4. Ambient temperature
5. Resistance against fire and flame up to 650°
6. Terminal strip for neutral connections
7. The screws are not easily slide
8. Blinds that can be detached as necessary according to the number of automatic fuses
9. Way of mounting
10. Recyclable
11. The system of quality standards, EN regulations
12. This product can't be disposed on the end of-service with garbage from household, but should be postponed in a place for recycling electrical and electronic equipment. The alert is on the markings on the product itself, user's manual and box.

VAŽNO UPOZORENJE:

Pri montiranju pažljivo pročitati uputstvo koje je priloženo uz svaki proizvod i sačuvati ga. Proizvod je potreban da instalira kvalifikovano lice. Pri instaliranju provjeriti vodove struje. Nemojte uključivati proizvod dok se ne završi instalacija. Koristite samo odgovarajuće žice za povezivanje.

IMPORTANT WARNING:

Please read the instructions carefully before installation and preserve it well. Recommend, the product must be installed and assembled by qualified electrician. Before installation, please cut off the main power. Do not turn the lamp on before the end off installation. Please use proper wire for connection.

SLO

MK

SIMBOLI:

1. Zaščita pred električnim šokom, udarom, razred II
2. Zaščita pred vdorom trdih snovi, predmetov, većih od 1mm; IP 40
3. Vrata razdelilne omarice se odprejo za 180°
4. Temperatura okoline
5. Odpornost na ogenj in plamen do 650 °
6. N letev, zbiralka
7. Vijaki se zlazka ne odvijejo
8. Zapiralna letev se lahko prilagodi, uporabi, glede na število uporabljenih avtomatskih varovalk
9. Pravilna montaža izdelka
10. Material je mogoče reciklirati
11. Sistemski standardi, predpisi EU
12. Izdelak po uporabnem roku nesmemo vreči v konto za smetje v gospodinjstvu ampak jo odvržemo v za predviđeno mesto za recikliranje električnih in elektronskih izdelkov. Na to Vas upozorja tudi oznaka na izdelku, navodilih za uporab ali na paliranju.

ЛЕГЕНДА НА ЗНАЧЕЊЕ НА СИМБОЛИТЕ:

1. Защита против електрични шокови; класа II
2. Защита против нападнување на цврсти предмети поголеми од 1mm; IP 40
3. Капакот може да биде отворен од десно кон лево во правец од 180°
4. Температура на околните
5. Отпорност од пожар и пламен до 650°
6. Редни клеми за неутрална поврзаност
7. Шрафтовите не се лесно одврти
8. Ролетни или можат да бидат одвоени како што е потребно согласно бројот на автоматски осигурувачи
9. Правилно поставување
10. Материјалот може да се рециклира
11. Систем на стандарди за квалитет, ЕН прописи
12. Оваа производ не смее на крајот на својот употребен век да се приложи со нормалниот одпад од домакинството, туку треба да биде отпадната на предвиђено место за рециклирање на електрични и електронски апарати. На тоа вие ве предупредуваате и ознаката на самият производ, упатството за употреба или на пакувањето.

VAŽNO OPOROZILO:



Pred montiranjem pažljivo preberite navodila ki so priložena ob vsakem izdelku in jih spravite. Izdelek mora montirati usposobljena oseba. Pred montažo preverite električne vode. Izdelka ne vključujte dokler se ne konča celotna montaža. Uporabljajte samo odgovarajoče kable za povezovanje.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:


Пред монтирање внимателно прочитайте го упатството кое е приложено со секоја производ и сачувавте го. Производот е потребно да го инсталира квалификувано лице. Пред инсталирање да се проверат водовите струја. Немојте да го вклучувате производот додека не се заврши инсталацијата. Користете само жици за поврзување кои одговараат.

INSTALACIJA
INSTALLATION
MONTAŽA
ИНСТАЛАЦИЈА





A5 paper - two side print

	ME-6N II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 6		ME-6U II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 6
	ME-9N II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 9		ME-9U II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 9
	ME-12N II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 12		ME-12U II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 12
	ME-16N-1r II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 16		ME-16U-1r II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 16
	ME-16N-2r II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 16		ME-16U-2r II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 16
	ME-24N II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 24		ME-24U II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 16
	ME-36N II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 36		ME-36U II Broj automatskih osigurača: Number of automatic fuses: Številka avtomatskih varovalk: Бројот на автоматски осигурувачи: 36

back side