




TOUCH pametni prekidač WiFi 10A 2.4GHz:
MS-701-1-W, MS-701-2-W, MS-701-3-W
MS-701-1-C, MS-701-2-C, MS-701-3-C

SRB/MNE HR/BIH

Uputstvo



Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestrucne montaže ili neadekvatnog korišćenja.

INSTALACIJA

▲ Upozorenje:

- Instalaciju je potrebno da izvrši kvalifikovani električar u skladu sa lokalnim propisima.
- Držite uređaj van domaćaja dece.
- Instalirajte uređaj dalje od izvora jakog signala kako što je mikrotalasna pećica koja može da doveđe do prekida signala što dovodi do nenormalnog rada uređaja.
- Prepreke kao betonski zid ili metalni materijali mogu smanjiti efektivni radni opseg uređaja i treba ih izbegavati.
- NE pokušavajte da rastavljate, popravljate ili modifikujuete proizvod.

Instrukcije i šeme povezivanja:

- Uključite napajanje žičem bilo kakvih radova na električnom instalacionom.

- Povežite žice prema dijagramu ožičenja.

- Ubacite prekidač u razvodni kutiju.

- Uključite napajanje i prati uputstva za konfiguraciju pametnog prekidača.

Napomene:

Približite svoj pametni telefon blizu pametnog prekidača kada konfigurišete i uverite se da imate min. 50% Wi-Fi signala.

Skenirajte QR kod da biste preuzeli aplikaciju Tuya Smart, ili takođe pretražite ključnu reč „Tuya Smart“ ili „Smart life“ u Apple Store-u ili Google play da biste preuzeli aplikaciju.



1




2



3

Dijagram ožičenja je prikazan na sledeći način:




4

5


6

7

Za WiFi prekidače sa neutralnim (nultim) provodnikom, povezivanje žica mora biti sledeće:



6




7

Za WiFi prekidače bez neutralnog provodnika, povezivanje žica mora biti kako sledi: Prekidač podzražava rad sa jednom žicom (fazom), povezuje se na fazu prema sledećoj šemci:

- Faza (žica pod naponom) se povezuje na terminal označen sa „—“.
- Povratna žica (ka lampi) se povezuje na terminal „L1, L2 i L3“ u zavisnosti od broja tastera koji se koriste:

- 1 taster: povezuje se na terminal „L2“ 2 tastera: povezuju se na terminal „L1“ i „L3“ 3 tastera: povezuju se na terminalne „L1, L2 i L3“.

Kondenzator mora biti povezan između prve povratne žice od lampe i neutralnog provodnika.



8

- Uklonite kaljeno staklo sa panela pomoću ključa.(1) Kada prvi put koristite prekidač, preuzmite aplikaciju Smart Life.Zatim pridružite prekidač na zidnu priključnu kutiju, nakon čega će pametni prekidač biti automatski prepoznat.Nakon toga ponovo postavite stakleni panel.Obavezno pažljivo pročitajte uputstvo pre nego što uključite Bluetooth i WiFi.(2) U aplikaciji izaberite opciju „Dodataj“ i povežite se na WiFi mrežu.Uverite se da je prekidač pravilno postavljen i pokrenut.

- Uključite napajanje na osiguraču, sačekajte 10 sekundi, zatim nastavite sa instalacijom.Proizvođač ne preuzima odgovornost za(3) Promenu naziva prekidača prema vašim potrebama.Takođe ne preuzima odgovornost za eventualne greške u radu.Možete povezati uređaj sa Amazon Alexa ili Google Home.Dodirnite prekidač da biste testirali njegovo funkcionišanje.

Register


USA
Mobile Number/Email
Get Verification Code
I Agree User Agreement and Privacy Policy

Podešavanje/Prijava:


1. Smart Life aplikacija će automatski prepoznati pametni prekidač prilikom prvog povezivanja.

2. Prijavite se ili registrujte svoj nalog pomoću broja mobilnog telefona ili adrese e-pošte. Unesite verifikaciju kod koji je poslat na vaš mobilni ili poštansko sanduće, a zatim postavite lozinku za prijavu. Kliknite na „Kreiraj porodicu“ (Create Family) da biste nastavili sa aplikacijom.

3




4




5

3. Ako želite da resetujete pametni prekidač. Pritisnite taster na dodir i držite oko 7 sekundi dok Wi-Fi LED lampica brzo ne treperi. Kliknite na dugme „+“ na aplikaciji. Kliknite na dugme (BLE+Wi-Fi), a zatim se povežite sa Wi-Fi mrežom.




6. Podešavanje vremena i akcije (prikaz)



7. Opis ekrana aplikacije:

Plavo pozadinsko svetlo: Uredaj je UKLJUČEN.

Sivo pozadinsko svetlo: Uredaj je ISKLJUČEN.



Napomena:

Za višestrukne prekidače, svako dugme na prekidaču treba da bude upareno ponavljanjem gornjih koraka.

I Kako da obrišete podešavanja.

- Pritisnite dugme na dodir i držite da bude uparen ponavljanjem gornjih koraka.

Napomena: Imajte na umu da je za višestrukne prekidače potrebno samo jedno brišanje.

Specifikacija:

| | |
|-------------|--|
| Radni napon | 110–240V AC, 50/60Hz |
| Max. snaga | 10A |
| Dimenzija | 86x86x33mm |
| Snaga | 1 taster max. 1000W, 2&3 tastera max. 2000W |

9

10



25

MESECI GARANCIJE

Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.

Uputstvo za zaštitu čovekove okoline

Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Uvoznički/distributer za Srbiju:

Trgovina Matejić d.o.o.

Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija

tel./fax.: +381 37 44 71 70

e-mail: info@matejic.rs

