



Uvoznik za Srbiju:  
**Trgovina Matejić d.o.o.**  
 Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija  
 tel./fax.: +381 37 44 71 70  
 e-mail: info@matejic.rs

SRB/MNE BEŽIČNI KONTROLER ZA SAVITLJIVU RUN LED RASVETNU TRAKU

GB WIRELESS CONTROLLER FOR FLEXIBLE RUN LED STRIP LIGHTING

MK БЕЗЖИЧЕН КОНТРОЛЕР ЗА СВИТКУВАЧКА RUN LED ОСВЕТЛУВАЧКА ЛЕНТА

SRB/MNE

#### BEŽIČNI KONTROLER ZA SAVITLJIVU LED RASVETNU TRAKU

##### KARAKTERISTIKE:

Radni napon: DC24V  
 Domet daljinskog: 50 m

#### Instalacija LED kontrolera

Proizvod je potrebno da instalira kvalifikovano lice. Svaki LED kontroler mora da ima nezavisni prekidač za napajanje zbog lakšeg uparivanja kontrolera!  
 1. Povežite žice za napajanje. Uverite se da nema kratkog spoja pre nego što dovedete napon do uređaja.  
 2. Povežite LED traku koju želite da kontrolišete na kontakte LED kontrolera.  
 3. Uključite napajanje i pustite sistem u rad. Kada se kontroler uključi, način rada se neće automatski restartovati i biće isti način rada kao kada ste isti isključili.

#### Daljinski upravljač:



Uvoznik za Srbiju:  
**Trgovina Matejić d.o.o.**  
 Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija  
 tel./fax.: +381 37 44 71 70  
 e-mail: info@matejic.rs

SRB/MNE BEŽIČNI KONTROLER ZA SAVITLJIVU RUN LED RASVETNU TRAKU

GB WIRELESS CONTROLLER FOR FLEXIBLE RUN LED STRIP LIGHTING

MK БЕЗЖИЧЕН КОНТРОЛЕР ЗА СВИТКУВАЧКА RUN LED ОСВЕТЛУВАЧКА ЛЕНТА

MK

#### БЕЗЖИЧЕН КОНТРОЛЕР ЗА СВИТКУВАЧКА LED ОСВЕТЛУВАЧКА ЛЕНТА

##### KARAKTERISTIKE:

Работни напон: DC24V  
 Дофат на далечинско: 50 m

#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

- Спојување на самиот контролер одговара за LED производите како што се LED флексибилни лентички, LED модули...
- Ако мокноста на LED производите е поголема од мокноста на LED контролерот, Ве советуваме да користете напојување кое одговара.
- Пред инсталација проверете го работниот напон на мокноста на LED производите, LED контролорот, напојување... (бидете сигури дека работниот напон на LED производот DC 24V. Мокноста на LED производите мора да биде помала од мокноста на контролерот и напојувањето).
- Инсталација на производите треба да го инсталира квалификуван инсталатор.
- Мокноста на LED производите треба да изврши квалификуван електричар. (Најпрво исклучете го доводот на струја, па потоа поврзете ги доводните водиви на напојување, преку напојување поврзете на контролерот и на контролерот монтирајте ја LED лентата).
- Не прекривайте и не лепите наlepnice на LED контролер.
- Користите само жици што одговараат заради правилна работа.
- Никогаш не поврзујте 2 жици директно, за да се избегне "краток струен спој или удар".
- Пред да го вклучите напојувањето на струјниот довод, Ве молиме да ја проверите исправноста на поврзаните жици.

\* Работниот напон на овој производ е DC24V, никогаш не молиме никогаш да поврзувате директно на AC220V!!!

#### Далечински управувач:

